

User Manual

EA-B703L

電池式刮鬍刀 使用說明書

SAMPO

保固書印製於說明書最後頁
請要求經銷商填寫購買日期及蓋店章，以確保您的權益

電池式刮鬍刀 EA-B703L 機殼

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期	電話
男 女	年 月 日	
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年 月 日		電話

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網
<http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），
始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶需存聯請妥善保存，
並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、揚針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、
螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項

- 本產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保證
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 本產品售後服務委託禧聯國際企業有限公司，服務專線：(02) 2996-0865
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障肇起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶、天線……等）



送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司 • 新寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

進口商：禧聯國際企業有限公司

地址：台北縣新莊市建興街37號

服務專線：02-29960865

使用電源	AAx2顆	消耗功率	2W	淨重	70g
外型尺寸	55 (長) X47 (寬) X122 (高) MM			生產國別	中國

注意本產品不附贈電池，電池需自行購買



注意事項

- 若電源線損壞時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 警告一不要靠近浴室、臉盆或其它裝有水的容器使用本電器。
- 當本產品發生異常情況時，請立刻關閉電源，並將電源插頭拔掉。
- 不可改裝、分解，以免造成火災、觸電、受傷的危險。
- 保養時，務必將插座上的電源插頭拔起，以免發生觸電、受傷的危險。
- 清潔時，不可對其噴灑揮發油、塗料、或其他溶劑，不可浸入水中清洗，以免損壞本產品。
- 長期不使用時，務必將電源插頭拔起。
- 禁止在規格以外的電源電壓上使用，會造成火災、觸電、產品損壞的危險。
- 刀頭在運轉時，請勿將手指或異物接近。
- 拔插頭時不可直接拉電源線拔起，一定要從插頭拔起。
- 使用後，請收藏在小孩子不易取得的地方，以免發生危險。

各部名稱

- 1 保護罩
- 2 網罩
- 3 刀片
- 4 刀片支架
- 5 電源開關
- 6 鬢角刀開關
- 7 鬢角刀
- 8 清潔刷
- 9 電池蓋



1

使用方法

- 打開電池蓋。
- 按照刮鬍刀內圖樣所示正負極性裝入兩顆AA電池。
- 使用刮鬍刀前，請確認機身及刀片並未變形或受損。
- 按下鎖定開關並向上推，打開電源開關。
- 將刮鬍刀與面部呈90°直角放至皮膚上，慢慢向四周推動刮鬍鬚。
- 較長的鬢角毛髮可用鬢角刀剃除。
- 使用後，按下鎖定鍵向下推關閉電源開關，並蓋上保護蓋。



2

保養及清潔前請確定電源開關已關閉：

- 關閉刮鬍刀電源開關，並旋轉網罩，將網罩取下。
- 用刷子輕刷並吹去內部刀片上的毛髮，清潔刀片。
- 清潔完畢，將網罩裝回，並蓋上保護罩即可。
- 本產品主要供男士使用，使用者於清潔前僅可拆除網罩架，不可擅自拆裝其它零件。



故障排除

刮鬍刀無法正常運轉時：

- 請先檢查刮鬍刀供電的電池是否電池不足，若是電池原因，請關閉電源開關更換新的電池即可。
- 無法刮淨鬍鬚時，可能是刀片原因造成的，更換刀片即可改善。建議更換原裝刀片。
- 假如內部機件發生故障時，請電洽售後服務專線(02)2996-0865。